

## 格納庫マニュアル

- R/W についてからまずやること
  - 1) 事務所の鍵を開ける。(一番に着く)
  - 2) 格納庫の扉の中心のボルトを開ける。初日なら事務所のシャッターをあける。
  - 3) トイレ・油脂庫・発電所の鍵を開ける。
  - 4) 吹流しなどをあげる。
  - 5) トイレの手洗い用の水を入れる。(水が出なかったら水道の栓があるからあける)
- 初日にやること  
油脂庫に消火器があるので格納庫に3つ置く。(たぶんもうすでにおいてある。)
- 毎日すること  
格納庫引継ぎ帳に記入する。(使用時間・場所・発電機の使用時間などを記入する。)
- 最終日  
事務所・トイレ・格納庫の掃除。

